Manual de Instalación YIP

1.- Verifique si su equipo tiene tarjeta de sonido SIS. Lo puede hacer mediante el Panel de Control, en el ícono de Sistema. Aparecerá como la siguiente imagen (puede variar según sistema operativo)

Seleccione la etiqueta que dice Hardware.

En Windows 2000 y XP seleccionará la opción "Administrador de Hardware".



En el Administrador de Dispositivos, busque la opción de "Dispositivos de Sonido …" u otra equivalente. Si la opción está cerrada, haga clic en el signo " + " que se encuentra a la izquierda de la opción y se abrirá el detalle.

Si aparece cualquier elemento que diga SIS xxxxx, Ud. tiene una tarjeta de sonido SIS y será necesario instalar un parche especial. En caso contrario, por ningún motivo instale el parche si tiene dudas o no tiene tarjeta SIS.



2.- Verifique si el punto de conexión tiene un Firewall y si existe comunicación con el servidor de telefonía IP.

Consulte con su cliente si tiene un Firewall y si tiene abiertos los puertos TCP 1730 y UDP 6000. Estos son los puertos utilizados para realizar la conexión y transmisión/recepción de los paquetes de datos, por lo que deben estar abiertos.

Verifique la comunicación con el servidor mediante un ping. Esto es en la línea de comando, escriba: ping 64.77.238.198, según la imagen

C:\>ping 64.77.238.198 Haciendo ping a 64.77.238.198 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 64.77.238.198: bytes=32 tiempo=276ms TTL=44 Respuesta desde 64.77.238.198: bytes=32 tiempo=275ms TTL=44 Respuesta desde 64.77.238.198: bytes=32 tiempo=274ms TTL=44 Tiempo de espera agotado para esta solicitud. Estadísticas de ping para 64.77.238.198: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 3, perdidos = 1 (25% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 274ms, Máximo = 276ms, Media = 275ms C:\>_

Aquí confirmamos la conectividad. En el ejemplo se ve una situación regular, puesto que el tiempo máximo no debe superar los 300 ms y estando cerca de ese valor puede provocar inconvenientes.

Otro factor que nos interesa es la cantidad de paquetes que se pierden. En este caso también está regular, puesto que si tenemos menos del 75% de los datos recibidos y/o enviados, quiere decir que tendremos problemas como gorgoteo en uno o ambos extremos de la comunicación, interferencias, corte de llamada, etc., afectando la calidad de la comunicación.

EL siguiente paso a verificar es el trace o tracert, según el sistema operativo, el comando puede cambiar de nombre. En la misma línea de comando, escriba tracert 64.77.238.198.

Al igual que con el ping, del resultado de este comando podemos obtener importante información relativa a la ruta por donde están pasando los paquetes de datos. Nos indica cuantos saltos necesita hacer para llegar a su destino y complementariamente nos indica la calidad de la comunicación entre el punto donde Ud. se encuentra y el Servidor de Telefonía IP.

La primera columna nos indica la cantidad de saltos que fue necesario realizar para llegar a destino. En el ejemplo, nos confirma las sospechas anteriores generadas producto de la pérdida de paquetes en el ping. Lo ideal es que sea entre 15 y 25 saltos. Sin embargo, en este ejemplo, la situación está en el límite.

Otro elemento que nos indica, es el tiempo que demoró en conectarse, el cual usualmente coincidirá con el tiempo del ping.

Por último, nos indicará las direcciones IP y los nombres de los equipos a los que se está conectando. Esto es importante, puesto nos permite detectar con relativa facilidad puntos específicos en los que existen problemas.

C:\>tracert 64.77.238.198								
Traza	a 64	1.77.2	238.1	198	sobre	cam:	inos de 30 saltos como máximo.	
1	1	MS	<1	ms	<1	ms	192.168.62.1	
2	13	MS	13	ms	13	ms	10.52.10.3	
3	11	ms	12	ms	11	ms	10.50.3.29	
4	11	ms	11	ms	11	ms	10.52.14.3	
5	10	ms	11	ms	11	ms	192.168.51.30	
6	11	ms	-9	ms	11	ms	200.10.225.242	
2	12	ms	13	ms	11	ms	200.10.225.96	
8	11	ms	11	ms	11	ms	ge-4-1-5.core1-santiago.nap.telefonicamundo.cl [
200.10	1.224	1.81]					5	
9	108	ms	116	ms	109	ms	po-1-2.core2.miami.nap.telefonicamundo.cl [200.9	
1.0.30	ð]						F	
10	110	ms	107	ms	109	ms	P11-1-grtmiabr1.red.telefonica-wholesale.net [21	
3.140.	.51.1	21]					0	
11	108	ms	110	ms	109	ms	GE4-0-0-grtmiabr2.red.telefonica-wholesale.net [
213.14	40.36	5.861						
12	135	ms	135	ms	136	MS	so-1-1-0-0.gar1.Miami1.Level3.net [4.79.100.33]	
13	135	ms	135	ms	204	ms	so-7-0-0.mp2.Miami1.Level3.net [4.68.112.45]	
14	144	ms	136	ms	140	ms	ae-0-0.bbr1.Atlanta1.Level3.net [64.159.1.45]	
15	135	ms	136	ms	136	ms	so-5-0-0.gar2.Atlanta1.Level3.net [4.68.96.18]	
16	224	ms	222	ms	×		uunet-level3-oc48.Atlanta1.Level3.net [4.68.127.	
1781								
17	225	ms	223	ms	224	ms	0.so-0-0-0.XL1.ATL5.ALTER.NET [152.63.87.90]	
18	222	ms	224	ms	223	ms	0.so-0-0-0.IL1.AIL5.ALTER.NET [152.63.10.102]	
17	173	ms	175	ms	174	ms	0.so-5-0-0.TL1.LAX9.ALTER.NET [152.63.10.94]	
20	175	ms	176	ms	176	ms	0.so-6-0-0.XL1.LHX4.HLTER.NET [152.63.112.137]	
21	175	ms	176	ms	175	ms	193.ATM7-0.GW3.LAX1.ALTER.NET [152.63.52.241]	
22	274	ms	275	ms	274	ms	vertextelecom-gw.customer.alter.net [208.222.10.	
62 J					0.05			
23	254	ms	275	ms	275	ms	ge4-1.swl.lax1.vertexssx.com [64.77.224.134]	
24	*		*		*		liempo de espera agotado para esta solicitud.	
25	273	ms	273	ms	275	ms	b4.77.238.198	
Traza	CODY	leta						
11020	COULT	a						

En el ejemplo, claramente el primer problema está en Telefónica Mundo, nuestro proveedor de acceso, entre el salto 8 y 9, en que pierden casi 100 ms para pasar de un equipo a otro, dentro de la misma red.

3.- Conéctese a Internet y baje el driver que corresponde a su numeración . Los drivers los puede bajar desde <u>www.microweb.cl/ip</u> en la sección de drivers (Drivers para equipos YIP)

Si su numeración comienza con 210 xxxx, baje ese driver y no otro.

Al solicitarle la confirmación, selecciones "Abrir"

Dogodi B							
2	Algunos archivos pueden dañar su equipo. Si la información del archivo, más abajo, parece sospechosa o no confía plenamente en el origen de él, no abra ni guarde este archivo.						
	Nombre de archivo:	210yip.exe					
	Tipo de archivo:	Aplicación					
	De:	www.microweb.cl					
	Este tipo de archivo código malicioso.	puede dañar su equipo si es que contiene					
	guardarlo en su equipo?						
	Abrir Gua	rdar Cancelar Más información					
	Preguntar siempre ant	es de abrir este tipo de archivos					

X

Siga con la instalación siguiendo las instrucciones que indique la aplicación y sistema de Drivers.

Si necesita instalar el parche para las tarjetas de sonido SIS, NO REINICIE SU EQUIPO, baje el parche y nuevamente al confirmar indique "Abrir", y luego siga las instrucciones que le solicite el software.

Terminado el procedimiento, apague el equipo y conecte su YIP a un puerto USB cualquiera, que esté conectado a su equipo. Luego inicie su equipo.

Al iniciar, detectará automáticamente el nuevo dispositivo e instalará el sistema. SI Windows solicita una confirmación, acéptela.

Login			×
		User ID :	-
Q	D	Password :	
		IP Phone Num:	
		🔲 Keep Password	
6	Ø	Setting 🚫	

3.- Aparecerá la imagen adjunto, que consiste en el cuadro de configuración de su YIP.

En User ID o ID Usuario, deberá ingresar los datos indicados en su tarjeta de identificación, adjunta.

Asimismo, deberá ingresar los datos de Password o Contraseña y su IP Phone Num o Número Telefónico

IP.

Si está en un lugar privado, puede seleccionar la opción Keep Password o Mantener Contraseña. Si está en un cibercafé o una oficina pública donde se conectará brevemente, NO MARQUE ESTA OPCIÓN, puesto que quedará disponible para que otros usuarios puedan hacer mal uso de su cuenta.

El número telefónico que ingrese, es el número que le acompañará a cualquier parte donde Ud. instale su teléfono.

Selecciones el

El software intentará conectarse con nuestros servidores. Una vez logre la comunicación aparecerá el cuadro adjunto informándole "Conexión Exitosa". Si la conexión no es exitosa, por cualquier motivo, el mismo cuadro aparecerá, no tendrá tono en su teléfono y en vez de aparecer su número IP en la base del cuadro (marcado con un circulo rojo en la imagen), aparece el número 0123456.

Si la conexión ha sido exitosa, Ud. ya puede hacer sus llamadas a cualquier parte del mundo.

La aplicación tiene un pequeño reloj, el cual marca la duración en minutos y segundos de su llamada en curso.



© Alan Santos Cori

Pagina 4 de 5

Los íconos le permiten conocer sus tarifas, verificar el detalle de sus llamadas, entre otras cosas.

El primer icono de Izquierda a Derecha P es la opción de configuración avanzada. Si no es un técnico, se sugiere no hacer modificaciones en estas opciones.

El segundo icono ^(Q), le permitirá actualizar la aplicación. Ello es recomendable, no mas de 1 vez al año, si es que tiene problemas graves y frecuentes o la aplicación no está funcionando. NO REALICE LA ACTUALIZACION "por si acaso".

El tercer icono 🧐, es un breve ayuda.

El cuarto icono⁹, es un acceso a su página personal, que veremos más adelante.

El quinto icono 🔍, es el tradicional "Acerca de..."

MARCACIÓN

1.- Descuelgue el teléfono u oprima el botón verde (según el aparato que disponga). Verifique que tiene tono.

2.- Para llamar a cualquier parte del mundo, excepto Estados Unido, marque de la siguiente forma:

00 – Código País – Código Ciudad – Número Telefónico

Para las llamadas a Estados Unidos, omita el 00